





Attache Universelle Murale




Contenu :



Poids : 0.5 kg / 1.1 lb

Dimensions :



Consignes de sécurité :

- Charge maximale : 15kg / 33lb.
- Utilisation par installateur formé.
- Utilisation sur des supports adéquats avec les fixations appropriées.
- Vérifier périodiquement les assemblages.
- Utilisation uniquement en intérieur.

Montage :

<p>Séparer le support d'enceinte, de la platine murale.</p>	<p>Fixer la platine murale avec l'enjoliveur au mur (ou plafond). Utiliser deux ou trois vis (non fournies).</p>
<p>Fixer le support sur l'enceinte Nexo (utiliser <u>uniquement</u> les vis fournies avec l'enceinte Nexo – clé de 10mm).</p>	<p>Présenter l'ensemble sur la platine. Fixer en serrant les vis de blocage.</p>
<p>Utiliser une clé ALLEN de 5mm pour bloquer les positions de réglage.</p>	

NEXO


www.nexo-sa.com

ZA du pre de la Dame Jeanne

60128 PLAILLY-France

- Lire cette fiche avant utilisation.
- Conserver cette fiche.
- Respecter les avertissements.

Utilisation :



<p>Pos A</p> <p>Inclinaison de : -80° à 0°</p>	<p>Two perspective views of the NEXO device in Pos A, showing it tilted downwards at various angles.</p>
<p>Pos B</p> <p>Inclinaison de : -80° à +30°</p>	<p>Two perspective views of the NEXO device in Pos B, showing it tilted upwards at various angles.</p>
<p>Pos C</p> <p>Inclinaison de :</p> <ul style="list-style-type: none">• -20° à +60°• -60° à +20°	<p>Two perspective views of the NEXO device in Pos C, showing it tilted upwards at various angles.</p>

- **NEXO ne peut pas accepter la responsabilité d'accidents causés par un facteur autre qu'un défaut de ce produit.**
- **Merci de se référer au site internet www.nexo-sa.com pour obtenir la dernière version de cette fiche.**

NEXO

www.nexo-sa.com
ZA du pre de la Dame Jeanne
60128 PLAILLY-France

- Lire cette fiche avant utilisation.
- Conserver cette fiche.
- Respecter les avertissements.