




Adaptateur pour lyre Touring PS (Non requis pour les PS10 R2 et PS15 R2)




Contenu :








<p>X1</p> 	<p>X1</p> 	<p>X2 (M6x20)</p> 	<p>X2 (M5x25)</p> 
---	---	--	---

Poids : 0.35 kg / 0.8 lb

Dimensions :



Montage :

PS8	PS10	PS15
Retirer les 2 vis (M5x20 Torx 25)	Retirer les 2 vis (M6x10 Torx 30)	Retirer les 2 vis (M6x10 Torx 30)
		
	Coller le joint adhésif sur l'adaptateur	
		
Utiliser les 2 vis fournies (M5x25 Torx 25)	Utiliser les 2 vis fournies (M6x20 Torx 30)	
		

ATTENTION : les vis doivent être sécurisées en utilisant du frein filet de type Loctite 243™

- NEXO ne peut pas accepter la responsabilité d'accidents causés par un facteur autre qu'un défaut de ce produit.
- Merci de se référer au site internet nexo-sa.com pour obtenir la dernière version de cette fiche.

NEXO

nexo-sa.com

ZA du Pre de la Dame Jeanne
60128 PLAILLY - France

- Lire cette fiche avant utilisation.
- Conserver cette fiche.
- Respecter les avertissements.

